

Controller DALI Universale per Barra DIN



Immagine

Schema

Input	Canali	Output	Voltaggio
12 - 36 VDC	4Ch. x 5A	4x(60~180)W	Costante

Dimensioni

Configurazione

Impostare l'indirizzo DALI:

Manuale: premere a lungo un pulsante qualsiasi, impostare l'indirizzo e premere nuovamente a lungo un tasto qualsiasi per confermare.

Utilizzo con Master DALI con dispositivi adibiti a questa funzione

Premendo i due bottoni contemporaneamente è possibile impostare le varie configurazioni del controller.

Impostando ad esempio l'indirizzo 22

Impostando 1 A tutti i canali avranno 22 come indirizzo

Impostando 2 A i canali uno e tre avranno 22 mentre due e quattro avranno indirizzo 23

Impostando 3 A : canale 1: 22, canale 2: 23, canali 3 e 4: 24

Impostando 4 A: canale 1:22, canale 2: 23, canale 3:24, canale 4:25.

È inoltre possibile configurare il controller come SLAVE

